

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

**1列目背面**



シートカバーの取り付けの際には、図のように、純正フラップが付いていますので、あらかじめ取り外して下さい。

シート形状が立体的になっているので、シートカバーと純正シートのラインを合わせつつ、生地をなじませながら装着して下さい。

シートカバーをしっかりと取り付けるには、前後左右からしっかりと生地を引っ張りますが、無理に力をいれるとシートカバーが破れる恐れがあるので、様子をみながら行って下さい。

座面のシートカバーの縁は、付属のヘラ等で純正シートのプラスチック部分に入れ込んで下さい。

**2列目座面**



シートカバー取り付けの際には、純正シートを車輛から取り外します。生地をなじませながら装着した後、裏側で付属のS字フックを用いて、シートカバーを固定します。

**2列目背面**



2列目背面のシートカバー取り付けの前に、シートベルトガイドを取り外して下さい。

シート本体を取り外さなくてもカバーの装着は出来ませんが、外した方が、装着しやすいです。その際、ボルトを外して下さい。(シートベルトのアンカーボルトも外します。)

**2列目背面**



カバー装着の際には、純正のフラップ(※トランク部分とつながる生地部分)を入れ込んで装着して下さい。

シートカバーが大まかに装着ができましたら、スイッチ部分に、付属のヘラ等で生地を差し込んで整えて下さい。

シートカバーがしっかりと取り付けられているか確認をしてから、シートベルトガイド位置の穴を図のように開けます。

ネジ穴を確認しながら、シートベルトガイドをビスで固定していきます。ビスの感触を確かめながら、本締めして下さい。

しっかりとシートベルトガイドが固定できれば完了です。

## 2列目アームレスト



シートカバー取り付けの前に、アームレスト本体を背面から外します。図のようにプラスチックのカバーを外して下さい。

カバーを取り外して、ボルトをラチェット等で外して下さい。

アームレストを外すと、図の状態になります。

ドリンクホルダー部分は、ヘラ等を使用して、生地をプラスチック部分の隙間へ差し込んで下さい。

アームレストと背面のシートカバーが装着出来たら、取り外した時の逆の手順で元に戻して下さい。

## 1列目コンソール



フタを後部いっぱいまでスライドさせます(左上記の図を参照して下さい)。そして後部座席側の下からみえるボルトを4本外します。

次に後部側いっぱいまでスライドさせている状態から少しだけ浮かせた状態にします。(上記の図を参考にして下さい。)

少し浮かせた状態のまま、前方側に力を入れると前方部にスライドしますので、前方側いっぱいまでスライドさせて下さい。

前方側いっぱいまでスライドをさせて起こすと、図のようになります。ビスを全て取り外すと、フロントコンソールを取り外す事ができます。



全てのビスを取り外すと、図のようにフロントコンソールのカバーを取り外す事が出来ます。あまり力をいれなくても取り外せますので、簡単に外れない場合はビスが外れているか再度確認して下さい。

生地の長さ等を確認しながら(片側に生地がよじすぎないように注意)カバーを装着します。

完全にはめる前に、はみ出したカバーの生地をヘラ等で押し込んで下さい。

装着動画はこちらへ><http://kspec-tv.com/archives/2010/08/09161919.php>

装着画像

スタンダードシートカバー



ラグジュアリーシートカバー

