

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目座面



座面の側面の生地を、巻き込むように、貼り付けます。

1列目背面



背面カバーをかぶせる前に、アームレストを図のようにキャップを外して、ラチェットでボルトを外します。次に背面カバーをバランスをとりながらかぶせていきます。



背面と座面のすき間に生地を送り込み、後ろから引っ張ります。ひと通りまぶせたら、サイドのラインを見ながら、しわを伸ばして整えていきます。



生地を無理に引っ張らず、生地を十分に送りながら、根元までかぶせていきます。

外した時と逆の手順で元に戻していきます。付属のボルトで固定した後、カバーのファスナーを閉めます。

2列目座面



内側座面の側面は、図のようにゴムで固定するタイプですので、ヘラ等を使って、かぶせて下さい。



座面裏のパネル部のすき間にベルトを通し、固定します。



前部から引き出した生地のマジックテープは、シート生地に直付けして固定します。



カバーのヒモは、均等に力をかけながら真ん中に持っていき、ストッパーで固定します。

2列目背面



カバーを大まかにかぶせて、センターアームレスト部分のかぶせます。※後で調整しますので、大まかで十分です。

収納スペース奥にパネル部分に、生地の手をヘラ等で差し込んでいきます。シワが出やすいので、少しずつ差し込みながら、調整してください。

次にアームレストカバーをかぶせますが、下のプラスチックの付いた生地を、奥に差し込みます。



図のように、差し込んだ生地を上引っ張り上げていきます。※せまい部分ですので、両手を使い、慎重に行ってください。

引き出した生地の手先のプラスチック部分同士を固定し、ラインを整えます。ヘッドレストのJフックの固定と同様ですので、生地に余裕を持たせ、固定してください。

生地厚分、格納時の収まりが悪くなりますが、図のような状態になれば問題ありません。

2列目>チップアップ&スライドシート車の場合



跳ね上げタイプのシートですので、動かしながら装着して下さい。センターの座席を固定するフックが干渉されないよう、開口部の位置を調整してください。



3列目サイド



背面と座面の間の三角部分にも、カバーをかぶせます。向きを間違えないようにして下さい。

背面と座面のすき間に、マジックテープを差し込みます。

仕上がりは図のようになります。マジックテープは直接本体に貼り付け、固定します。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

