

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

**2列目背面**



2列目背面部分アームレストの奥面は、アームレストの下側より生地を入れ込んで、マジックテープ同士を貼り付けて下さい。

アームレスト付近はシート形状が起伏が激しいので、十分にしわをとりながら装着を行いますとキレイに仕上がります。

**セカンド座面**



2列目座面部分にあるシートベルトの穴の取り付けイメージです。しっかりと生地を入れ込むとキレイに仕上がります。

**2列目座面**



2列目座面側面の部分では、シートベルトの受けがあり取り付けにくいですが、ヘラを使って生地を純正シートとシートベルトの受けの間に入れ込んで下さい。

リクライニングレバー周辺は、純正のプラスチック部分に生地を入れ込んで下さい。

**3列目座面**



生地部分は、図のようにしっかりと送り込んで下さい。

図のように徐々に生地を引き出して下さい。

純正シートの布地部分にマジックテープを貼り付けて下さい。

**装着画像**

例スタンダードシートカバー

