

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

**1列目背面/座面**



背面/座面のカバーを装着する前に、純正フラップを外します。(座面下にフックで固定されています。)バックポケットに引っ掛けますと、作業がしやすいです。

カバーを背面から引き出し、所定の位置まで引っ張ります。十分に引き出しましたら、サイドエアバックの配線避ける切り込みに配線が通るように調整します。



純正バックパネルやサイドカバーに、カバーの端をヘラ等で差し込んでいきます。しわが出ないようにバランスよく行って下さい。

細部の仕上げは最終段階で行って下さい。(注意)運転席側面のレバーは構造的に使用不可となります。

**2列目座面/背面**



2列目座面は、レバーを引き、上に持ち上げると外れます。背面は、座面を外してから、隠れているボルトを回します。最後に図のようにフックで引っ掛かっている背面を、持ち上げながら外します。

アームレストは、ボルト2本とプラスチックのピンで固定されています。ピンはヘラや内装はがし等で引き抜いて下さい。



カバーをかぶせて全体のバランスを取りながら、ゴムの引っ張り具合を加減して下さい。ヘッドレストや肩口のラインは特にタイトな形状ですので、十分に生地をもみ込みながら、シワを取って下さい。※車体に戻してからの調整は難しいので、この段階で仕上げて下さい。

### 1列目コンソール(後期用)



※1列目のコンソールのカバー装着は難易度が高いです。コンソールは元々本革仕様ですので、商品にはもれなく入れていますが、無理に装着することはお勧めしません。ビスを外して分解し、さらに現車合わせ出生地をカットしていただくこともあります。

### 2列目アームレスト



純正の生地をカバーの中に差し込みます。後は所定の位置まで引っ張って、マジックテープでしっかり固定します。

### 装着画像

### 例 スタンダードシートカバー





て下さい。

